



## ***BMS060014***

Бампер задний, силовой , листовой  
на Toyota Tundra 2007-2013

# BMS060014

N	Номенклатура	Количество	Ед.
1	Прошины буксировочные	2,000	шт
2	Кронштейн крепления бампера правый	1,000	шт
3	Кронштейн крепления бампера левый	1,000	шт
4	Гайка шестигранная М12х1,25х10	8,000	шт
5	Болт М12*1,25*40	8,000	шт
6	Шайба увеличенная ф12*34,5*3	16,000	шт
7	Шайба пружинная ф12	8,000	шт
8	Винт с полукр/гл внутр/шестигр АРТ 9053 [Исо 7380-1] А2 М8*20	8,000	шт
9	Гайка шестигр. с фланцем ДИН 6923 А2 М8 с зазубринами	8,000	шт
10	Шайба плоская. ДИН 125 А2 (М10)	8,000	шт
11	Пластина регулировочная	8,000	шт

Сборка бампера:

1. Устанавливаем проушины буксировочные **1**, прикручивая комплектным крепежом **8,9,10**.



2. Снимаем штатную подсветку номера



3. Устанавливаем подсветку номера на силовой бампер



4. Тоже самое, проделываем с датчиками помощи при парковке



Установка бампера :

1. Снимаем штатный бампер и откручиваем болты крепления штатного фаркопа



2. Устанавливаем кронштейны крепления бампера **2,3** , прикручивая их теми же болтами , на штатные места



3. Устанавливаем собранный бампер на кронштейны **2,3**, прикручивая комплектным крепежом **4,5,6,7**. Регулируем бампер в кронштейнах, выставляя нужный нам наклон бампера, пластинами позиция **11**



Подкладывая их под нижнюю или верхнюю часть кронштейнов



Также дополнительно, в окошки бампера предусмотрена, установка светодиодных фар. Для этого имеются все крепления.

Размером: ширина 80мм, высота 75мм, 6 светодиодов.

